

Mäkeläntie 5
13130 Hämeenlinna

Käyttö:

Käsiikäyttöinen ovi toimii kahvasta nostamalla ja laskemalla.

Ovi lukitaan sisäpuolelta salpalukolla tai lisävarusteena toimitettavalla lukkojärjestelmällä ulkopuolelta.

Sähkökäyttöinen ovi on varustettu nostoautomaatiikalla, jota ohjataan kauko-ohjaimella.

Ovikoneistossa on voimantunnistin joka pysäyttää oven kohdatessaan esteen.

Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät automaatiikan laitekohtaisesta käyttöoppaasta.

Sähkökatkojen varalta ovi on varustettu vapauttimella, jonka avulla ovi saadaan vapautettua koneiston vetokelkasta ja avattua käsin. Punainen vapautinaru sijaitsee vetokiskossa. Ovi kytetään takaisin koneistokäytölle painamalla vetokelkassa olevaa vihreää nappia.

Huolto:

Nosto-ovi koostuu liikkuvista osista ja mekanismeista.

Oikean ja turvallisen käytön takaamiseksi oven toiminta tulee tarkistaa säännöllisesti.

Jos oveen vaihdetaan varaosia, on varmistettava, että ovessa käytetään aina ainoastaan alkuperäisiä, valmistajan toimittamia varaosia. Muiden valmistajien varaosien käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Oven takuu ei myöskään ole voimassa, jos siinä käytetään muiden valmistajien varaosia.

Isommat huoltotoimenpiteet suositellaan aina tehtäväksi nosto-oven virallisen edustajan toimesta.

Varaosat/huollon voi tilata oven asentaneelta yritykseltä.

Suoritettavat huoltotoimenpiteet

6 kuukauden välein:

- Tarkasta nostovaijereiden kunto ja jousien kireys
- Tarkasta ohjausrullien ja saranoiden toiminta
- Tarkasta pysty- ja vaakakiskojen kiinnitykset
- Tarkasta koneiston liikerajat
- Tarkasta oven ympäristö
- Puhdista oven lamellit vedellä
- Voitele kumitiivisteet sivuilta, ylhäältä ja alhaalta silikonispraylla

12 kuukauden välein:

- Voitele kumitiivisteet sivuilta, ylhäältä ja alhaalta silikonispraylla
- Tarkasta koneiston liikerajat, tarvittaessa säädä rajat uudelleen (Katso koneiston ohjekirja)
- Testaa ovikoneiston turvalaitteet ja lisävarusteet
- Saranoiden sekä ohjainrullien tarkastus ja säätö
- Puhdista oven lamellit vedellä
- Voitele saranat
- Oven jousien säätö ja kiristys tehtävä ammattilaisen toimesta

Mäkeläntie 5
13130 Hämeenlinna

Takuu:

Nosto-oville myönnetään yleisien takuehtojen mukaiset takuut, Classic autotallin oville takuu 10 vuotta ja Trend autotallin oville takuu 5 vuotta. Takuu ei koske tavanomaisen käytön aiheuttamia kulumia esim: jousien löystymistä tai vaijereiden venymistä. Takuun voimassaolo edellyttää huolto-ohjeissa mainittujen säännöllisten huoltojen suorittamista. Varaosina käytettävä aina valmistajan toimittamia osia.

Oviautomaatiikan takuut vaihtelevat tuotteen tyyppin mukaan, automaatiikan takuehdot löytyvät koneiston mukana toimitetusta ohjekirjasta.

Door Master Oy:n asentamille oville myönnetään asennuksen takuu 2 vuotta asennuspäivästä.

Noudatamme rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja RYHT 2000